



(주)이지넷유티커터스 고객 지원 안내

서울특별시 용산구 새창로 45길 78 진성빌딩 502호 (주)이지넷유티커터스
소비자 상담실 : 02-715-0372
월요일 ~ 금요일 / 오전 10시 ~ 오후 5시 (토요일·일요일·공휴일 휴무)
www.ez-net.co.kr



제품에 대한 기본 정보

Specifications

전원공급	12V	밝기조절	5단계 터치형
조도	>1000Lux	장력파워	24W
CRI	>80Ra	광속	>400Lm
빛 색상	Cool light: 5500K±500K, Natural light: 4200K±400K, Warm light: 3000K±280K		

사용 시 주의사항

Warnings & Caution

- 감전을 방지하기 위해 제품을 자체 분해하지 마십시오.
- 정상적인 작동을 유지하려면 공급업체에서 지정한 어댑터와 전원 소켓을 사용하십시오.
- 램프가 손상되지 않도록 연결부를 과도하게 조정하지 마십시오.
- 램프가 떨어지지 않도록 불안정한 책상 위에 램프를 놓지 마십시오.
- 고온 또는 습도가 높은 환경에서는 램프를 사용하지 마십시오.
- 눈이 아프지 않도록 LED 광원을 똑바로 쳐다보지 마십시오.
- 아래 상황이 발생할 경우 전원 코드를 뽑아주시고, 사용을 즉시 중지하십시오.
 - 전원 코드 또는 전원 플러그 파손
 - 램프 홀더의 습기 또는 물기
 - 램프 홀더의 커버 및 연결부 파손
 - 램프 홀더에서 연기가 나거나 불꽃이 튀는 경우
 - LED 전구의 비정상적인 깜박임 또는 파손

제품 보증서


Product warranty

제품명	Intelligent wireless charging desk lamp
모델명	NEXT-125LAMP-WC
구입일자	
보증기간	
고객성명	
고객전화	
고객주소	
판매점	
판매점전화	
판매점주소	
제조사(수입원)	(주)이지넷유티커터스
전화	02-715-0372
주소	www.ez-net.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며, 제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- ※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
- ※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



제품 사용 설명서

Directions for using the product

고속 무선 충전이 가능한 다기능 LED 스탠드 (시력 보호를 위한 플리커 프리 적용)

NEXT-125LAMP-WC


제품의 주요 기능 설명

Function

- 무선 충전을 지원하는 스마트 시계와 스마트폰을 고속충전할 수 있습니다.
- 고품질의 가축 필감을 구현한 고급스러운 패턴에, 군더더기 없는 바디 라인으로 어느곳에 두어도 모던한 인테리어를 연출합니다.
- 본체의 고감도 터치식 슬라이딩 방식은 더욱 편리한 사용감을 제공합니다.
- Cool, Warm, Natural 등 빛 색상을 조절하여 독서등, 취침등으로 무드 변경이 가능합니다.
- 시간, 알람, 달력, 온도 등 디지털 기능이 탑재되어 실용적입니다.


제품 연결 방법

User manual




- 어댑터를 램프 뒤의 DC 포트와 연결합니다.
- 패키지에 포함된 전원 공급 장치는 해당 제품 전용이며, 다른 장치에서는 사용할 수 없습니다.

- 스탠드의 각도를 조절합니다.



- 제품 연결부의 관절을 이용하여 상하 90° 각도 조절이 가능합니다.

- 다른 손으로 본체가 움직이지 않도록 고정 후 조절해 주세요.




- 조면 헤드의 관절을 이용하여 상하 150° 각도 조절이 가능합니다.

- 허용 각도 이상으로 무리한 힘을 주게 되면 제품이 부러질 수 있습니다.

배터리 교체


Replacement battery



- 배터리 케이스에 동전 등을 끼워 돌리면 열립니다.
- 그런 다음 새 배터리 1개를 삽입하고 배터리 케이스를 올바른 위치에 끼운 후 닫습니다.

디스플레이 밝기 조절

Display screen brightness adjustment



- 전원 어댑터를 연결하면 화면이 가장 높은 밝기를 기본 설정합니다.


- 제품 후면의 제일 상단 키를 누르고 사용 환경에 맞는 적절한 밝기를 선택하십시오.

- 3단계의 밝기 조절이 가능합니다.

제품 작동 방법

Operation guide

- 본체 터치 스위치 (전원 및 밝기 조절)



- 후면 물리 스위치 (날짜 및 알람 설정)



- 날짜 및 시간 설정

① Normal 모드에서 'Set' 버튼을 누르면 설정 상태로 진입되며, 진입 후 키를 누를 때 마다 아래의 순서대로 조절할 수 있습니다.

시 - 분 - 연 - 월 - 일

② 설정 시 'Up' 및 'Down' 버튼을 누르면 날짜가 변경될 때 요일이 자동으로 변경됩니다.

③ 설정 모드에서 모드 또는 정지 작업을 1분 이내에 눌러 설정을 종료하고 시간을 표시합니다.

④ Normal 모드에서 'Up' 버튼을 눌러 12h 모드 또는 24h 모드로 변환할 수 있습니다.

- 알람 설정

① Normal 모드에서 'Mode' 버튼을 눌러 알람 설정을 활성화합니다.

② 알람 모드에서 'Set' 버튼을 누르면 아래의 순서대로 조절할 수 있습니다.

시 - 분 - 스누즈 간격 - 알람 멜로디 선택 - 나가기

③ 'Up' 및 'Down' 버튼을 짧게 눌러서 각 기능의 숫자를 올리거나 내릴 수 있습니다.

④ 알람 모드에서 'Up'과 'Down'을 눌러 알람과 스누즈 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

알람 ON - 스누즈 ON - 알람 및 스누즈 OFF


⑤ 알람이 울릴 때, 후면 'Set' 또는 'Mode' 버튼을 누르면 알람이 종료됩니다.

· 온도 설정 : Normal 모드에서 'Down' 키를 눌러 단위를 섭씨(°C) 또는 화씨(°F)로 설정할 수 있습니다.


고속 무선 충전 안내

Wireless charging instructions

- 본체의 충전 베이스 표면에 충전할 기기를 올려줍니다.
- 기기 디스플레이에 충전 상태로 표시되지 않으면 놓여진 위치를 다시 한번 확인해주세요.
- 올바른 충전 영역에 다시 놓습니다. 그래도 작동하지 않을 경우 기기가 무선 충전을 지원하는지 확인하십시오.



- 램프 표시등(빨간색)은 놓여진 기기가 현재 충전 상태를 의미합니다.
- 빨간색 표시등이 깜박이고 충전을 시작합니다.



- 충전이 완료되면 초록색 표시등이 켜집니다.

